



Sediu Central: Bistrita, DN17 Nr. 256
C.U.I. RO 564549; J06/731/1991
IBAN: RO49RNCB0038045892180001 Banca:
BCR Bistrita
Tel/Fax: 0263-239004
0263-233635
E-mail: elcar@elcar.ro
www.elcar.ro

Cabluri de tracțiune • Șufe, gașe • Chingi • Lanțuri • Lanțuri antiderapante • Dispozitive de ridicat și ancoraj • Accesorii

FISA TEHNICA

Dispozitive de ridicare cu ramuri din chingi EN 1492-1

Descrierea produsului: Dispozitiv de ridicare cu ramuri din chingi textile (din banda de poliester)

Principalele caracteristici:


- Material: poliester
- Standard de executie: EN 1492-1
- Ochi protejati prin material sintetic rezistent la abraziune

Domenii de utilizare produs: ridicarea si manipularea sarcinilor.

Metoda de fabricare: coasere banda poliester conform specificatiilor EN 1492-1.

Avantaje (performante):

- se manevreaza cu usurinta, au greutate proprie redus
- nu deterioreaza suprafetele cu care vin in contact
- elimina riscul de accidente prin intepare sau taiere
- pot fi utilizate in medii acide sau bazice; nu se corodeaza
- brațele dispozitivelor realizate din acestea sunt solicitate uniform datorita alungirii sub sarcina



Sarcina de lucru [T]			
1 braț	2 brațe	3 brațe	4 brațe
1	1,4	2,1	2,1
2	2,8	4,2	4,2
3	4,2	6,3	6,3
4	5,6	8,4	8,4
5	5,6	10,5	10,5
6	8,4	12,6	12,6
8	11,2	16,8	16,8
10	14	21	21

Lungimea (L) se considera intre punctele de prindere

Sediu Central: BISTRITA, D.N. 17 nr 256
Mobil: +40-744-210.424
Tel/Fax: +40-263-239.004
office@elcar.ro

Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, Bd. Muncii nr. 8/16
Mobil: +40-745-888.037
Tel/Fax: +40-364-109.081
cluj@elcar.ro

Punct de lucru: PLOIESTI, Com. Blejoi str. Inului 42F
Mobil: +40-751-105.851
Tel/Fax: +40-244-546.504
ploiesti@elcar.ro



S.C. EL-CAR S.R.L.

Cabluri de tracțiune • Șufe, gașe • Chingi • Lanțuri • Lanțuri antiderapante • Dispozitive de ridicat și ancoraj • Accesorii

Sediu Central: Bistrita, DN17 Nr. 256
C.U.I. RO 564549; J06/731/1991
IBAN: RO49RNCB0038045892180001 Banca:
BCR Bistrita
Tel/Fax: 0263-239004
0263-233635
E-mail: elcar@elcar.ro
www.elcar.ro

Instructiuni de utilizare

- Verificati chinga inainte de utilizare
- Nu utilizati chingi deteriorate. Folositi chinga doar in conditii in care eticheta este lizibila si bine atasata
- Nu scurtati niciodata chinga prin innodare
- Chingile nu trebuie amplasate pe muchii ascutite sau pe suprafete aspre. Folositi protectii pentru muchii acolo unde este necesar.
- Nu trageți încarcatura pe jos cu chinga
- Nu trageți chinga pe suprafete aspre
- Nu folositi polyester (PES) sub -40 grade Celsius sau peste +100 grade Celsius
- Folositi chingi asa cum specifica standardul EN 1492-1
- Pozitionati chingile in asa fel incat sa sustina incarcatura in siguranta (trebuie evitat dislocarea centrului de greutate)

Inspectia

Anual se efectueaza inspectii de catre personal competent. Acest interval trebuie redus in functie de conditiile de utilizare. Chingile ce nu indeplinesc conditiile de siguranta nu se dau in folosinta. In functie de conditiile de utilizare, ar putea fi necesara o inspectie vizuala permanenta in timpul utilizarii.

Livrarea

Produsele sunt insotite certificat de conformitate si garantie precum si instructiuni de utilizare.

Intocmit
Ing. Mircea Banabic

Sediu Central: BISTRITA, D.N. 17 nr 256
Mobil: +40-744-210.424
Tel/Fax: +40-263-239.004
office@elcar.ro

Punct de lucru: CLUJ-NAPOCA, Bd. Muncii nr. 8/16
Mobil: +40-745-888.037
Tel/Fax: +40-364-109.081
cluj@elcar.ro

Punct de lucru: PLOIESTI, Com. Blejoi str. Inului 42F
Mobil: +40-751-105.851
Tel/Fax: +40-244-546.504
ploiesti@elcar.ro